

Rejet de résine dans les bois de conifères

Les poches de résine sont des cavités malades pleines de résine et sont considérées comme des défauts du bois.

Indépendamment du traitement de surface, lors de l'utilisation d'essences de bois riches en résine, p.ex. épicéa, mélèze ou pin, les rejets de résine ne peuvent être évités.

Ils peuvent même être accélérés par le réchauffement dû au rayonnement solaire.

Le rejet de résine n'est pas une déficience mais une propriété du bois.

Après les travaux de parquet, ils ne peuvent servir de motif à réclamation.

Consulter: „Schadensfreies Bauen“ ("construction sans sinistre") Andreas O. Rapp, Bernhard Sudhoff, Edition Fraunhofer, et le „Fachbuch für Parkett und Bodenleger“ ("manuel du parquet et du revêtement de sol"), Edition SN

